

Emu

- Centro Emu M

Centro Emu M

Per prima cosa, collegarsi all'Emu M-Center tramite l'indirizzo IP nel browser.

L'indirizzo IP standard alla consegna è 169.254.254.1

Si aprirà quindi la pagina di login del dispositivo.

I dati di accesso standard sono:

Nome utente: admin

Password: 123

Bildschirmfoto 2025-10-14 um 14.07.11.png

Una volta effettuato il login, dovrebbe apparire la seguente pagina.

Bildschirmfoto 2025-10-14 um 14.12.11.png

Cliccare ora sulla voce di menu "Impostazioni". Ora sono visibili le seguenti opzioni di impostazione.

Bildschirmfoto 2025-10-14 um 14.13.44.png

Cliccare su "Rete".

Bildschirmfoto 2025-10-14 um 14.38.18.png Qui è possibile modificare le impostazioni di rete e inserire un indirizzo IP fisso o (contrassegnato in rosso) attivare il DHCP.

Torna alle impostazioni e clicca su "FTP".

Bildschirmfoto 2025-10-14 um 14.13.44.png

Qui è possibile inserire i dati del server FTP su cui devono essere scritti gli export.

Bildschirmfoto 2025-10-14 um 14.56.06.png

L'EMU M-Center è ora configurato e puoi aggiungere i lettori.