

Emu M-Center

Als erstes verbinden Sie sich über die IP-Adresse im Browser mit dem Emu M-Center.

Die Standard IP-Adresse bei der Auslieferung ist 169.254.254.1

Anschliessend öffnet sich die Login Seite des Gerätes.

Die Standard Login Daten sind:

Username: admin

Passwort: 123

Bildschirmfoto 2025-10-14 um 14.07.11.png

Nach erfolgreicher Anmeldung, sollten Sie die folgende Seite sehen.

Bildschirmfoto 2025-10-14 um 14.12.11.png

Klicken Sie nun auf den Menüpunkt "Einstellungen". Nun sehen Sie folgende Einstellmöglichkeiten.

Bildschirmfoto 2025-10-14 um 14.13.44.png

Klicken Sie hier auf "Netzwerk".

Bildschirmfoto 2025-10-14 um 14.38.18.png Hier können Sie nun die Netzwerkeinstellung anpassen und eine Fixe IP-Adresse eingeben oder (rot markiert) DHCP aktivieren.

Gehen Sie nun zurück zu den Einstellungen und klicken Sie auf "FTP".

Bildschirmfoto 2025-10-14 um 14.13.44.png

Hier können Sie nun die Daten Ihres FTP Servers eintragen, auf welchen die Exporte geschrieben werden sollen.

Bildschirmfoto 2025-10-14 um 14.56.06.png

Das EMU M-Center ist nun konfiguriert und Sie können die Leser hinzufügen.

Version #4

Erstellt: 14 Oktober 2025 11:58:00

Zuletzt aktualisiert: 20 Oktober 2025 09:59:19