

# Hubject-Roaming aktivieren

## Hubject-Roaming aktivieren

So aktivieren Sie das Roaming:

- Klicken Sie auf der Hubject-Roaming-Startseite auf die blaue Schaltfläche „**Hubject-Roaming aktivieren**“.
- Folgen Sie den Anweisungen des mehrstufigen Aktivierungsassistenten.

**Hinweis:** Für die Aktivierung müssen Sie ein Profil und mindestens eine RFID-Karte auswählen. Die Kosten werden dynamisch auf Basis der monatlichen Gebühr des Profils, der Anzahl der Vorauszahlungsmonate und der Anzahl der ausgewählten Karten berechnet.

Wenn Sie noch keine RFID-Karte haben, können Sie eine Eponet-RFID-Karte bestellen. Details finden Sie hier: [RFID-Bestellung](#)

## Auswahl von Profil und RFID-Karten

### Schritt 1: Profil auswählen

- Wählen Sie ein **Profil** (z. B. Hub-1, Profile-T-1) aus der Dropdown-Liste aus.
- Zu jedem Profil werden folgende Angaben angezeigt:
  - Monatliche Grundgebühr
  - Vorauszahlungsmonate
  - Preis pro Referenzeinheit (z. B. CHF/kWh)

image (47).png

### Schritt 2: RFID-Karten auswählen

- Suchen und wählen Sie eine oder mehrere RFID-Karten aus Ihrem Konto aus.
- Das System berechnet automatisch die Gesamtkosten auf der Grundlage des ausgewählten Profils und der Anzahl der Karten.

# Roaming überprüfen und bezahlen

## Inhalt:

### Bestellübersicht

- **Monatliche Grundgebühr**
- Anzahl der ausgewählten RFIDs
- Vorauszahlungsmonate
- **Gesamt** (Gesamtbetrag)

image (49).png

### Zahlungsart

- Wählen Sie „**Mein Geldbeutel**“ (Eponet Wallet).
- Klicken Sie auf „**Aktivieren & Bezahlen**“, um die Zahlung zu bestätigen und abzuwickeln.

Nach erfolgreicher Zahlung erscheint eine Bestätigungsseite mit dem Aktivierungsstatus, dem gezahlten Betrag und dem Aktivierungsdatum.

image (50).png

---

Version #2

Erstellt: 24 Juni 2026 06:44:22 von shanti

Zuletzt aktualisiert: 9 Juli 2026 10:44:15 von shanti