

Cron-Einrichtung und Bericht herunterladen

Um einen Cron-Job für den automatisierten Datenexport zu konfigurieren, wechseln Sie in der Anwendung zur Registerkarte „**Einstellungen**“.

image.png

Konfigurieren Sie im Abschnitt „Einstellungen“ die folgenden Parameter entsprechend Ihren Anforderungen:

- **Ladegerät-Exporteinheit:** Wählen Sie die Einheit für den Datenexport aus, entweder *Wh* (Wattstunde) oder *kWh* (Kilowattstunde), je nach Ihrer Präferenz.
- **Dezimalstellen:** Legen Sie die Anzahl der Dezimalstellen für die exportierten Daten fest. Wenn Sie beispielsweise 4 auswählen, werden Werte wie *2,0190 kWh* angezeigt, während bei Auswahl von 2 der Wert *2,01 kWh* angezeigt wird.
- **Exportintervall:** Geben Sie das Zeitintervall an, in dem Daten generiert und auf dem Server gespeichert werden sollen.
- **Dateiformat:** Wählen Sie das gewünschte Exportformat. Sie können ein oder mehrere Formate wie *CSV* oder *XML* auswählen.
- **Exporttyp:** Wählen Sie die Art der Daten aus, die Sie exportieren möchten, z. B. *RFID*, *Ladegerät* oder *Zähler*. Mehrfachauswahl ist möglich.
- **FTP-Server-Details:** Geben Sie die Anmeldedaten für den FTP-Server ein, auf dem die exportierten Dateien gespeichert werden sollen.

Um die FTP-Konfiguration zu überprüfen, klicken Sie auf die Schaltfläche „**Verbindung testen**“. Das System zeigt anhand der angegebenen Details an, ob die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde oder fehlgeschlagen ist.

image.png

Nachdem Sie alle erforderlichen Angaben eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „**Speichern**“. Nach dem Speichern werden die **Cron-Ausführungsdetails** auf der rechten Seite der Seite „Einstellungen“ angezeigt.

image.png

Option „Daten per POST senden“ – Um diese Funktion zu nutzen, geben Sie einen gültigen POST-Endpunkt in das Feld „Innosolv-URL“ ein und klicken Sie auf die Schaltfläche **„Senden“**. Nach dem Absenden werden alle Daten an den angegebenen Endpunkt hochgeladen.

image.png

Um Berichte manuell herunterzuladen, navigieren Sie zum **unteren rechten Bereich** der Registerkarte „Einstellungen“.

Wählen Sie die Felder **„Datum von“** und **„Datum bis“** aus, um den gewünschten Datumsbereich festzulegen, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **„Jetzt herunterladen“**.

image.png

- Wenn der ausgewählte Datumsbereich **nur einen Tag** umfasst, wird der Bericht direkt auf Ihr lokales System heruntergeladen.
- Wenn der ausgewählte Zeitraum **mehr als einen Tag** umfasst, wird der Bericht per E-Mail versendet.

Nach der Auswahl des Datumsbereichs erscheint ein Popup-Fenster zur Bestätigung per E-Mail. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, an die Sie den Bericht senden möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche „Senden“.

image.png

Der Bericht wird je nach Datenumfang innerhalb weniger Minuten an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Wenn Sie auf die Schaltfläche **„Jetzt exportieren“** klicken, wird der Bericht direkt an den konfigurierten FTP-Server gesendet.

“ Hinweis: Derzeit können Berichte nur für einen Zeitraum von maximal **3 Monaten** heruntergeladen werden.

Um Details zur Cron-Ausführung und den Exportverlauf einzusehen, navigieren Sie zur Registerkarte „**Exportverlauf**“.

In diesem Abschnitt werden detaillierte Protokolle angezeigt, darunter:

- Datum und Uhrzeit des Exports
- Dateiname
- Dateiformat
- Exporttyp
- Exportstatus

image.png

Version #3

Erstellt: 20 März 2026 11:07:05 von shanti

Zuletzt aktualisiert: 20 März 2026 12:10:49 von shanti