

Per aggiungere una nuova stazione di ricarica, passare alla scheda «**Stazioni di ricarica**» e fare clic sul pulsante «**Aggiungi stazione di ricarica**».

image.png

In una finestra pop-up vengono visualizzate tutte le stazioni di ricarica disponibili. Selezionare la stazione di ricarica desiderata dall'elenco.

Una volta selezionata una stazione, i campi "**OBIS**" e "**Codice di misurazione**" vengono attivati. Questi campi sono obbligatori e devono essere compilati per poter proseguire.

image.png

Dopo aver inserito i dati richiesti, clicchi sul pulsante "**Salva**". La stazione di ricarica verrà aggiunta con successo e apparirà nell'elenco. Ora può creare ed esportare report per questa stazione di ricarica.

image.png

.

L'aggiunta di un **contatore** avviene allo stesso modo dell'aggiunta di una stazione di ricarica. Accedere alla sezione "Meter", selezionare il contatore, inserire i dati richiesti e salvare la configurazione.

image.png

Per aggiungere una **scheda RFID**, procedere come segue: selezionare la scheda RFID, inserire le informazioni richieste e salvare.

image.png

Nota: l'intervallo di esportazione è impostato di default su 15 minuti per tutte le stazioni di ricarica, i contatori e i dispositivi RFID. Questo intervallo non può essere modificato e viene utilizzato durante la creazione o l'esportazione di report CSV.

---

Revisione #5

Creato 20 marzo 2026 11:08:08 da shanti

Aggiornato 20 marzo 2026 12:09:34 da shanti