

Richten Sie einen Cron-Job ein und laden Sie den Bericht herunter

Einstellungen:

Um einen Cron-Job für den automatisierten Datenexport zu konfigurieren, wechseln Sie in der Anwendung zur Registerkarte „**Einstellungen**“

ISE - Settings.png

Konfigurieren Sie im Abschnitt „Einstellungen“ die folgenden Parameter entsprechend Ihren Anforderungen:

- **Exporteinheit des Ladegeräts:** Wählen Sie je nach Wunsch die Einheit für den Datenexport aus – entweder *Wh* (Wattstunde) oder *kWh* (Kilowattstunde).
- **Dezimalstellen:** Geben Sie die Anzahl der Dezimalstellen für die exportierten Daten an. Wenn Sie beispielsweise 4 auswählen, werden Werte wie *2,0190 kWh* angezeigt, während bei Auswahl von 2 der Wert *2,01 kWh* angezeigt wird.
- **Exportintervall:** Legen Sie das Zeitintervall fest, in dem Daten generiert und auf dem Server gespeichert werden sollen.
 - **Täglich** – Daten täglich exportieren
 - Letzte „x“ Tage – Diese Dropdown-Option bietet Ihnen die Möglichkeit, Daten der letzten „x“ Tage zu exportieren; wenn beispielsweise 3 ausgewählt wird, werden die täglichen Daten der letzten 3 Tage exportiert
 - **Wöchentlich** – Daten werden wöchentlich exportiert; jeden Sonntag werden die Daten der vergangenen Woche exportiert
 - **Monatlich** – Am 1. jedes Monats werden die Daten des letzten Monats exportiert
 - **Vierteljährlich** – Die Daten der letzten drei Monate werden vierteljährlich exportiert
 - **Hinweis** – Sie können mehrere Zeitpläne gleichzeitig einrichten.
- **Dateiformat:** Wählen Sie das gewünschte Exportformat aus. Sie können ein oder mehrere Formate auswählen, z. B. *CSV* oder *XML*.

- **Exporttyp:** Wählen Sie die Art der Daten aus, die Sie exportieren möchten, z. B. *RFID*, *Ladegerät* oder *Messgerät*. Mehrfachauswahl ist möglich.
- **FTP-Server-Daten:** Geben Sie die Anmeldedaten für den FTP-Server ein, auf dem die exportierten Dateien gespeichert werden sollen.

Um die FTP-Konfiguration zu überprüfen, klicken Sie auf die Schaltfläche **„Verbindung testen“**. Das System zeigt anhand der angegebenen Daten an, ob die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde oder fehlgeschlagen ist.

ISE - Export options.png

Sobald Sie alle erforderlichen Angaben eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche **„Speichern“**. Nach dem Speichern werden die **Details des Cron-Jobs** auf der rechten Seite der Seite „Einstellungen“ angezeigt.

ISE - Export options.png

Option „Daten per POST senden“ – Um diese Funktion zu nutzen, geben Sie einen gültigen POST-Endpunkt in das Feld „Innosolv-URL“ ein und klicken Sie auf die Schaltfläche **„Senden“**. Nach dem Absenden werden alle Daten an den angegebenen Endpunkt hochgeladen.

Um Berichte manuell herunterzuladen, navigieren Sie zum **unteren rechten Bereich** der Registerkarte „Einstellungen“.

Wählen Sie die Felder **„Datum von“** und **„Datum bis“** aus, um den gewünschten Datumsbereich festzulegen, und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **„Jetzt herunterladen“**.

ISE - Download.png

Wenn Sie auf „Herunterladen“ klicken, werden Sie aufgefordert, die E-Mail-Adresse einzugeben, an die der Download-Link für die Dateien gesendet werden soll:

ISE - email pop up.png

Sobald Sie den Datumsbereich ausgewählt haben, erscheint ein Popup-Fenster, in dem Sie aufgefordert werden, die E-Mail-Adresse zu bestätigen. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, an die Sie

den Bericht senden möchten, und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Senden“.

ISE - email pop up.png

Je nach Datenvolumen wird der Bericht innerhalb weniger Minuten an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Wenn Sie auf die Schaltfläche **„Jetzt exportieren“** klicken, wird der Bericht direkt an den konfigurierten FTP-Server gesendet.

Hinweis: Derzeit können Berichte nur für einen Zeitraum von maximal 3 **Monaten** heruntergeladen werden

Hinweis: Wir empfehlen dringend, Dateien mit kurzen Zeitintervallen herunterzuladen, um sie schnell zu erhalten

Exportverlauf

Um Details zu Cron-Jobs und dem Exportverlauf anzuzeigen, wechseln Sie zur Registerkarte **„Exportverlauf“**.

Files download info.png

In diesem Bereich werden detaillierte Protokolle angezeigt, darunter:

- Datum und Uhrzeit des Exports
- Dateiname
- Dateiformat
- Exporttyp
- Exportstatus

ISE - Download progress.png

Version #6

Erstellt: 20 März 2026 11:07:05 von shanti

Zuletzt aktualisiert: 2 September 2026 12:32:47 von shanti