

Istruzioni per collegare le stazioni di ricarica Autel al portale Eponet

- [Integrazione della stazione di ricarica Autel MaxiCharger AC nel portale Eponet](#)

# Integrazione della stazione di ricarica Autel MaxiCharger AC nel portale Eponet

Queste istruzioni costituiscono il passaggio 3 per l'attivazione di una stazione di ricarica Autel AC nel portale Eponet.

La fase 1 è disponibile al seguente link: [Istruzioni di base per l'integrazione delle stazioni di ricarica](#)

grafik.png

Versioni software della stazione di ricarica CA Autel MaxiCharger V1.15 (modulo di regolazione della potenza) è la versione più bassa supportata. V1.16 (modulo di regolazione della potenza) è stata testata ed è supportata da Eponet V1.19 (modulo di regolazione della potenza) e V1.50 (unità di controllo della ricarica) sono state testate e sono supportate da Eponet (versione consigliata)

PIN - La stazione di ricarica viene fornita con un PIN. Questo è necessario per la connessione e la configurazione.  
Suggerimento: memorizza questo PIN nel portale Eponet per ogni stazione di ricarica. Ancora meglio se insieme a una foto con il codice QR, perché durante la configurazione con l'app puoi accedere in un attimo tramite questo codice QR. Il PIN è necessario anche per l'assistenza successiva.

## Attivare la stazione di ricarica tramite l'app Autel Config

grafik.png

La stazione di ricarica Autel MaxiCharger AC viene configurata tramite l'app Autel Config via Bluetooth. A tal fine è necessario il PIN o il codice QR corrispondente con il PIN integrato. Si consiglia di effettuare questi preparativi (scaricare l'app e prepararla) con sufficiente anticipo rispetto all'installazione.

I dati di accesso all'app Config di Autel devono essere richiesti per tempo all'indirizzo [emobility@gkshop.ch](mailto:emobility@gkshop.ch).

**Importante:** la stazione di ricarica deve avere la versione software V1.16 o superiore. Annotare il numero di serie della stazione di ricarica Autel MaxiCharger (ad es. AE0022A1GN5C0Gxxx). Questo numero di serie sarà necessario in seguito nel portale Eponet.

Collegarsi all'app "Autel Config" e selezionare EPONET nel server OCPP. Dopo la selezione, la stazione di ricarica si riavvia e nel server OCPP dovrebbe essere visualizzato "collegato".

grafik.png

#### **Lista di controllo:**

- Software controllato / aggiornato all'ultima versione?
- Internet configurato / online?
- Server OCPP: collegamento Eponet selezionato e stazione di ricarica online sul portale Eponet?

Assicurarsi che la configurazione sia impostata correttamente. Si prega di notare che Eponet non è responsabile se la stazione di ricarica è configurata in modo errato e, ad esempio, è consentita la ricarica offline, impedendo così una corretta fatturazione sul portale Eponet.

Proseguire ora con il passaggio 4.