

Integration Zaptec Ladestation

Anleitung um Zaptec Ladestationen auf das Eponet Portal aufzuschalten

- [Integration Zaptec AC Ladestation ins Eponet Portal](#)

Integration Zaptec AC Ladestation ins Eponet Portal

Diese Anleitung ist der Schritt 3 für die Aufschaltung einer Zaptec Ladestation ins Eponet Portal.

Schritt 1 finden Sie unter diesem Link: [Grundanleitung Integration Ladestationen](#)

grafik.png

Software Versionen Zaptec Ladestationen.
Die Software wird von Zaptec automatisch über die Cloud upgedatet.

ISO-15118 ist stand 02.04.2025 ist dies
Hardwaretechnisch möglich, jedoch ist dies aktuell
Softwaretechnisch noch nicht implementiert.

PIN - Im Lieferumfang der Ladestation ist ein PIN
dabei. Diesen benötigen Sie zwingend für die
Verbindung und Konfiguration.
Tipp: Legen Sie diesen PIN im Eponet Portal bei
jeder Ladestation ab. Auch für späteren Support
ist der PIN zwingend.

Ladestation via Zaptec Portal vorbereiten

Die Zaptec Ladestation wird über das Zaptec Portal konfiguriert. Melden Sie sich im Zaptec Portal an, wählen Sie die gewünschte Installation aus und konfigurieren Sie das Zaptec Portal gemäss Hersteller Instruktionen.

Wenn das Zaptec System fertig konfiguriert ist, können Sie die Installation auf den Eponet OCPP Server umstellen. Aktivieren Sie hierzu unter Einstellungen > Authentifizierung: OCPP-J 1.6 Authentifizierung und kopieren Sie folgenden Link in das Feld URL:

wss://ocpp.eponet.io/1.6J/AD59/{deviceId}

grafik.png

Wichtig:

Notieren, oder noch einfacher: Kopieren Sie bitte die Serien-Nummer Ihrer Zaptec Ladestation (z.B. ZPRxxx). Diese Serien-Nummer benötigen Sie nachher im Eponet Portal.

Sie können diese einfach bei jeder Ladestation herauskopieren.

Bitte stellen Sie sicher, dass der erste und dritte Regler wie oben abgebildet korrekt gesetzt sind. Bitte beachten Sie, Eponet ist nicht verantwortlich, wenn die Ladestation falsch konfiguriert und zum Beispiel offline Laden erlaubt ist und dadurch keine korrekte Abrechnung im Eponet Portal erfolgt.

Ab diesem Moment ist die Installation mit dem Eponet OCPP Server verbunden (alle Ladestationen dieser Installation sind mit Eponet verbunden).

Checkliste:

- Authentifizierung erforderlich > **muss aktiviert sein**
- Deaktivieren Sie die Autorisierung, wenn die Ladestationen offline sind > **darf nicht aktiviert sein**
- Ist die Ladestation Online auf dem Eponet Portal?

Fahren Sie nun wieder mit dem Schritt 4 weiter.