

Hubject aktivieren / Roaming-Abladung

Auf dieser Seite wird beschrieben, wie Sie eine Ladestation mit Hubject aktivieren. Die Ladestation wird dadurch für das internationale Roaming freigeschaltet.

Bitte beachten Sie: Das Hubject-Roaming ist eine Expertenfunktion. Bitte aktivieren Sie diese Funktion nur in Verbindung mit Eponet.

Vorbereitung

Bevor Sie Hubject aktivieren, notieren Sie sich bitte die Koordinaten der Ladestation bzw. bereiten Sie diese vor. Diese sollten sehr genau sein. Längen- und Breitengrad müssen im folgenden Format angegeben werden: 9.41176,47.06159

Bitte beachten Sie:

Längen- und Breitengrad müssen exakt in diesem Format angegeben werden (genau die gleiche Anzahl an Zeichen, getrennt durch einen Punkt und ein Komma, und ohne Leerzeichen). Es ist unbedingt erforderlich, dass Sie die Koordinaten überprüfen, bevor Sie sie in Google

eingeben (um sie in Google zu überprüfen, müssen Längen- und Breitengrad vertauscht werden, d. h. geben Sie 47,06159,9,41176 ein).

Aktivierung im Eponet-Portal

Übersicht

Mit dieser Funktion können Betreiber Ladestationen für das Hubject-Roaming (Hubject Laden) aktivieren. Nach der Aktivierung ist die Ladestation im Hubject-Netzwerk verfügbar.

Die Aktivierung kann auf **drei Arten** erfolgen:

1. **Einzelaktivierung** über die Seite „Ladestationsdetails“
2. **Massenaktivierung** über das Ladegerät-Dashboard
3. **Massenaktivierung** über die Seite „Objekt“

Bei allen drei Methoden werden dieselben Datenformulare verwendet.

1. Einzelaktivierung (Seite „Ladestation – Details“)

1. Öffnen Sie eine Ladestation
2. Schalten Sie im rechten Aktionsbereich **„Hbject aktiviert“** um.
3. Das Popup-Fenster **„Hbject-Ladegerät aktivieren“** wird geöffnet.
4. Überprüfen Sie die Pflichtfelder bzw. füllen Sie diese aus und bestätigen Sie.

hbject activate details.jpg

2. Massenaktivierung über das Ladegerät-Dashboard

1. Gehen Sie zum **Ladegerät-Dashboard → Ladestationen**.
2. Wählen Sie mithilfe der Kontrollkästchen eine oder mehrere Ladestationen aus.
3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü **„Hbject Laden“ → „Aktivieren“**.
4. Ein zweistufiger Assistent wird geöffnet:

Schritt 1 – Prüfen Sie die Standorte der Ladegeräte

- Überprüfen Sie die Standorte auf der Karte
- Möglichkeit, einzelne Ladegeräte zu bearbeiten oder Hbject-Details anzuzeigen
- Klicken Sie auf **„Nächster Schritt“**

Schritt 2 – Allgemeine Hbject-Einstellungen konfigurieren

- Betreiber-ID, Name des Betreibers
- Hotline-Telefonnummer
- Roaming-Netzwerk (z. B. Hbject OICP 2.3)
- Erneuerbare Energien, Authentifizierungstypen, Zugang, Zahlungsart

5. Klicken Sie auf **„Hbject aktivieren“**.

hbject bulk activation.png

hbject bulk pop up -1.png

3. Massenaktivierung von einem Standort aus

1. Gehen Sie zu **„Übersicht Objekte“** und öffnen Sie einen Standort
2. Öffnen Sie die Registerkarte **„Ladestationen“**.

3. Wählen Sie die gewünschten Ladegeräte aus.
4. Klicken Sie auf „**Hubject Laden**“ → „Aktivieren“.
5. Es erscheint derselbe zweistufige Assistent wie im Ladegerät-Dashboard.
6. Führen Sie die Schritte aus und aktivieren Sie die Ladegeräte.

places hubject activation.png

Alle Felder:

1. **EVSE-ID:** Diese Nummer ist eindeutig und identifiziert die Ladestation beim internationalen Roaming.
2. **Name der Ladestation:** Geben Sie hier einen passenden Namen ein; dieser wird in den Apps des Roaming-Anbieters angezeigt
3. **Hotline-Telefonnummer:** Geben Sie hier die Nummer des zuständigen Notdienstes ein
4. **Land:** Wählen Sie hier „Schweiz“ aus (oder das Land, in dem sich die Ladestation befindet)
5. **Stadt:** Geben Sie die Stadt ein
6. **Postleitzahl:** Geben Sie die Postleitzahl ein
7. **Straße:** Geben Sie die Straße ein
8. **Hausnummer:** Geben Sie die Hausnummer ein
9. **Längen- und Breitengrad:** Geben Sie den **genauen** Längen- und Breitengrad im folgenden Format ein: 9,41176,47,06159
10. **Steckertyp:** Wählen Sie den passenden Steckertyp aus
11. **Leistung (kW):** Geben Sie die effektive Leistung des Ladegeräts ein
12. **Erneuerbare Energie:** Wählen Sie die Energieart aus. Im Zweifelsfall wählen Sie „Nein“
13. **Authentifizierung:** Geben Sie die Auswahl genau wie oben angegeben ein
14. **Kalibrierungsdaten:** Wählen Sie im Zweifelsfall „Nicht verfügbar“
15. **Zahlungsmethode:** Geben Sie die Auswahl genau wie oben angegeben ein
16. **Zugang:** Geben Sie an, ob die Ladestation „öffentlich zugänglich“ ist (muss rund um die Uhr zugänglich sein), andernfalls wählen Sie „eingeschränkter Zugang“. Handelt es sich um einen kostenpflichtigen Parkplatz, wählen Sie „Kostenpflichtig und öffentlich zugänglich“

hubject activationn pop up single.png

hubject bulk pop up 2.png

Wenn die Eingaben nicht gespeichert werden können (Meldung: „fehlgeschlagen“), liegt dies in der Regel an einer falschen Eingabe oder an Leerzeichen, die nicht akzeptiert werden. Längen- und Breitengrade sowie Telefonnummern dürfen keine Leerzeichen enthalten.

Nachdem Sie die Parameter aktiviert und ausgefüllt haben, senden Sie bitte eine E-Mail an info@eponet.ch mit dem Betreff: „Hubject-Aktivierungsbestätigung“ und teilen Sie uns die Kontonummer und die Ladegerät-ID der aktivierten Ladestation mit!

Tipp für eine kundenfreundliche Bedienung

Geben Sie die eindeutige Hsubject-EVSE-ID-Nummer (hier CH*EPO*E0001579) in das Feld unterhalb des QR-Codes ein und klicken Sie auf „Speichern“. Bringen Sie den QR-Code mit dieser EVSE-ID-Nummer an der Ladestation an.

Grund: Viele Kunden starten die Ladestation über ihre Roaming-App und können so deutlich erkennen, welche Verbindung sie aktivieren!

grafik.png

Version #8

Erstellt: 18 Juli 2025 07:27:51 von David Brouwer

Zuletzt aktualisiert: 22 August 2026 08:41:57 von shanti