Configuration de la station de recharge

> Configuration dans le navigateur Web.

Saisir l'adresse IP dans le navigateur en ajoutant /operator à la fin.
Exemple :

Bildschirmfoto 2024-11-12 um 13.39.52.png

Saisissez le nom d'utilisateur et le mot
de passe par défaut Nom d'utilisateur : operator
Mot de passe : 463joSefine6011

Sélectionnez ensuite l'onglet « Operator » à gauche et effectuez les réglages comme indiqué sur l'image.

Bildschirmfoto 2024-11-06 um 16.42.32.png

> Lien OCPP : wss://ocpp.eponet.io/1.6J/24kp/serial

> Les listes blanches sont toujours actives par défaut et doivent être désactivées manuellement.

Il ne reste plus qu'à activer le « Modbus TCP Server ».

Bildschirmfoto 2024-11-06 um 16.43.19.png

Révision #3
Créé 16 janvier 2025 10:10:00
Mis à jour 11 mars 2025 10:33:13