Eponet RFID-Leser für E-Mobilität

Sie haben eine Ladestation ohne RFID-Leser? Bei Eponet kann eine OCPP-Ladestation ohne RFID-Leser mit einem Eponet RFID-Lesergerät nachgerüstet werden.

- Einleitung zu externem Eponet RFID-Leser für E-Mobilität
- Eponet RFID-Leser einer Ladestation zufügen

Einleitung zu externem Eponet RFID-Leser für E-Mobilität

Eponet bietet einen RFID-Leser im Edizio Design an. Dieser RFID-Leser kann im Eponet Universum vielfältig eingesetzt werden, für die Eponet Zutrittskontrolle, Eponet Zeiterfassung TimeCatch und nun auch als RFID-Leser für Ladestationen ohne eigenen RFID-Leser.

Bildschirmfoto 2025-06-04 um 10.36.30.jpg

Bild: Eponet RFID-Leser im Edizio Design

grafik.png

Bild: Beispiel EVTEC Ladestation ohne RFID-Leser

> Grundlage für den Einsatz bei Ladestationen ist ein eigener Eponet EdgeServer als RFID-Unit und Ein USR Device-Server. Es können dann mehrere RFID-Leser an dem Setup angeschlossen werden (max. 1 RFID-Leser pro Ladestation). Gerne steht Ihnen das Eponet Team für Fragen hierzu zur Verfügung.

Eponet RFID-Leser einer Ladestation zufügen

> Wenn der EdgeServer und der benötigte USR Device Server vor Ort installiert sind, können Sie wie folgt die entsprechenden Eponet RFID-Leser erfassen.

Folgen Sie als erstes den Pfeilen 1 und 2.

Bildschirmfoto 2025-06-04 um 09.58.33.png

Wählen Sie nun die entsprechende Ladestation aus und klicken Sie beim Pfeil 3 auf "Config".

Bildschirmfoto 2025-06-04 um 09.58.44.png

Tragen Sie nun bei "Edge MAC" die Mac-Adresse des EdgeServers für die RFID-Verwaltung ein.

Bildschirmfoto 2025-06-04 um 09.59.09.png

Klicken Sie nun auf "Hinzufügen" und tragen Sie bei "Geräte ID" die Nummer ein, welche händisch auf den Leser geschrieben ist.
Bestätigen Sie dies mit einem klick auf "Hinzufügen".

Bildschirmfoto 2025-06-04 um 09.59.25.png

Anschliessend sollte es wie unten zu sehen sein und Sie könne mit einem klick auf den "Speichern" Button die Konfiguration für diese Ladestation abschliessen.

Bildschirmfoto 2025-06-04 um 09.59.44.png

> Ein Leser kann nur für eine Ladestation und nicht für mehrere verwendet werden!