Anschliessen eines Y13R RFID Leser's an ein USR

> Hier ist das Anschlussschema für eine Installation.

Die RFID-Leser Y13R (rot) werden an ein USR angeschlossen.

Bildschirmfoto 2025-05-19 um 15.05.40.png

> Die Y13R Leser können auch in Serie abgeschlauft werden um mehrere in Serie zu schalten.

Das USR muss wie folgt konfiguriert werden.

1. Verbinden Sie sich über die IP Adresse auf das USR.
2. Loggen Sie sich mit dem Benutzernamen "admin" und dem Passwort "admin" auf das USR ein.
3. Konfigurieren Sie nun das USR wie auf den Bildern unten gezeigt für alle Ports auf welchen Sie RFID-Leser angeschlossen haben.

Bildschirmfoto 2025-05-09 um 13.50.14.png

Bildschirmfoto 2025-05-09 um 13.50.36.png

Nun ist die Konfiguration des USR abgeschlossen.

Version #9
Erstellt: 19 Mai 2025 11:08:02
Zuletzt aktualisiert: 5 Juni 2025 06:52:04 von David Brouwer