

Depotcharge - ASTAG Charge Netzwerk

Logistik-Funktion.

Damit werden die Depot-Standorte von Eponet-Kunden Teil des ASTAG Charge Netzwerks - technisch sauber angebunden per OCPI Backend-to-Backend, mit automatischer Autorisierung über individuelle Ladevereinbarungen.

- Depotcharge aktivieren

Depotcharge aktivieren

Aktivierung per Plug & Play.

Eponet-Kunden aktivieren die Öffnung ihrer Ladeinfrastruktur selbständig direkt im Eponet-Portal. Kein technisches Onboarding, keine Wartezeiten – ein Klick, und das Depot ist Teil des Netzwerks.

Einrichtung

Bildschirmfoto 2026-04-29 um 14.09.27.jpg

Schritt 1:

Bildschirmfoto 2026-04-29 um 14.09.52.jpg

Schritt 2:

Bildschirmfoto 2026-04-29 um 14.10.21.jpg

Schritt 3:

Bildschirmfoto 2026-04-29 um 14.10.34.jpg

Schritt 4

Bildschirmfoto 2026-04-29 um 14.12.48.jpg