

Hubject-Roaming-Aufladen über die App

Mit Hubject Roaming können Sie Ihre Eponet-RFID-Karte in vielen anderen Ladenetzwerken nutzen. Mit einer einzigen Aktivierung erhalten Sie Zugang zu einem der weltweit größten Roaming-Netzwerke.

Wie starte ich Hubject Roaming?

Es gibt **zwei einfache Möglichkeiten**, die Hubject-Roaming-Seite zu öffnen:

Option 1 – Über eine Ladestation auf der Karte

1. Öffnen Sie die Eponet-App und sehen Sie sich die Karte an.
2. Tippen Sie auf eine beliebige Ladestation, die Hubject unterstützt (Sie sehen die grüne Kennzeichnung „Eponet kompatibel“).
3. Wenn noch keine Ihrer Karten für Hubject freigeschaltet ist, wird ein grünes Informationsfeld angezeigt:
4. Tippen Sie auf die blaue Schaltfläche „**Hubject Roaming aktivieren**“. Sie werden direkt zur Aktivierungsseite für Hubject Roaming weitergeleitet.

image.png

Option 2 – Über das Hauptmenü

1. Tippen Sie auf das Menüsymbol (≡) am unteren Rand der App.
2. Scrollen Sie zu „**BENUTZER AKTIVITÄTEN**“.
3. Tippen Sie auf „**Hubject Roaming**“.

image.png

Übersicht über die Aktivierungsseite

Zunächst wird eine kurze Einführung angezeigt, in der die Vorteile von Hubject Roaming erläutert werden.

Tippen Sie auf „**Hubject Roaming aktivieren**“, um fortzufahren.

image.png

Schritt 1 – Wählen Sie ein Profil und Ihre RFID-Karte(n) aus

- Auf dem Aktivierungsbildschirm müssen Sie zwei Dinge auswählen:
 - Ein **Profil** (dies bestimmt die monatliche Gebühr und den Preis pro kWh)
 - Eine oder mehrere **RFID-Karten**

image.png

- Tippen Sie auf das Feld „**Profil auswählen**“. Es erscheint eine Liste der verfügbaren Profile. Wählen Sie das für Sie am besten geeignete aus.

image.png

- Tippen Sie auf das Feld „**RFIDs**“. Sie können **eine oder mehrere** Karten gleichzeitig auswählen. Setzen Sie einfach ein Häkchen in die Kästchen neben den Karten, die Sie aktivieren möchten.

image.png

- Nachdem Sie die Karten ausgewählt haben, werden diese unter dem Feld aufgelistet und die berechnete Aktivierungsgebühr wird unten angezeigt.
- Tippen Sie auf „**Fortsetzen**“.

image.png

Schritt 2 – Überprüfen und bezahlen

- Überprüfen Sie die Bestellübersicht sorgfältig:
 - Monatliche Gebühr
 - Anzahl der ausgewählten RFID-Karten
 - Monate im Voraus
 - Jetzt zu zahlender Gesamtbetrag
- Wählen Sie Ihre Zahlungsmethode (in der Regel „Mein Geldbeutel“ / Ihr Guthaben).
- Tippen Sie auf die blaue Schaltfläche „**Aktivieren & bezahlen**“.

image.png

Schritt 3 – Bestätigung

Nach erfolgreicher Zahlung wird eine Erfolgsmeldung angezeigt:

Tippen Sie auf „**OK**“. Ihre ausgewählten Karten sind nun für Hubeject Roaming freigeschaltet!

image.png

Nach der Aktivierung – Verwalten Ihrer Huject-Karten und -Sitzungen

Ihre aktivierten RFID-Karten anzeigen

1. Kehren Sie zu „**Huject Roaming**“ zurück (über das Menü).
2. Sie sehen den Reiter „**Huject**“ mit allen von Ihnen aktivierten Karten. Sie können auch nach einer Karte suchen oder später über die Schaltfläche „+ **RFID**“ weitere hinzufügen.

image.png

Ihre Ladesitzungen anzeigen

1. Wechseln Sie zur Registerkarte „**Sitzung**“.
2. Hier sehen Sie alle Ladevorgänge, die mit Ihren Huject-fähigen Karten durchgeführt wurden.
3. Tippen Sie auf einen beliebigen Ladevorgang, um die vollständigen Details anzuzeigen (Ladestation, verbrauchte Energie, Preis, Start-/Endzeit usw.).

image.png

image.png

Ladevorgänge filtern

Tippen Sie auf das Filter-Symbol (Trichter), um die Liste nach folgenden Kriterien einzugrenzen:

- Zeitraum (letzte 30 Tage, 6 Monate, Jahr oder benutzerdefinierter Zeitraum)
- Bestimmte Ladestation
- Bestimmte RFID-Karte

Tippen Sie auf „**Anwenden**“, um die Filter zu übernehmen.

image.png

Nach der Aktivierung – Ladevorgang mit Ihren Hsubject-Karten starten

Sobald Ihre Karten aktiviert sind:

- Suchen Sie sich auf der Karte eine beliebige Hsubject-kompatible Ladestation aus.
- Sie sehen nun eine große blaue Schaltfläche „**Ladevorgang** starten“.
- Tippen Sie auf „**Ladevorgang starten**“.

image.png

- Es öffnet sich ein Fenster mit dem Titel „**RFID-Karte zum Laden** auswählen“.
- Alle Ihre Hsubject-fähigen Karten werden in der Liste angezeigt.
- Tippen Sie auf die Karte, die Sie verwenden möchten.

image.png

Der Ladevorgang wird dann mit der ausgewählten Karte gestartet.

So finden Sie Hsubject-Ladestationen ganz einfach auf der Karte

Vor oder nach der Aktivierung von Hubject Roaming können Sie schnell nur Hubject-kompatible Ladestationen anzeigen lassen:

1. Tippen Sie auf dem Kartenbildschirm auf das **Filtersymbol** (Trichtersymbol) in der oberen rechten Ecke.
2. Im Filtermenü:
 - Aktivieren **Sie** den Schalter „**Eponet-kompatibel**“ (dies umfasst Eponet- und kompatible Hubject-Ladestationen).
 - Setzen Sie unter „**Betreiber**“ ein Häkchen bei „**Hubject**“.
3. Tippen Sie auf „**Anwenden**“. Die Karte zeigt nun nur noch Hubject-Ladestationen (und Eponet-kompatible Ladestationen) an.

So lassen sich Stationen, an denen Sie Ihre Hubject-fähigen Karten nutzen können, ganz einfach finden.

Wichtig: Was passiert, wenn Sie eine Karte entfernen oder löschen?

Wenn Sie eine Hubject-fähige RFID-Karte löschen oder entfernen:

- wird nur die **Gebühr für den laufenden Monat** berechnet.
- Gebühren für **zukünftige Monate**, die Sie bereits im Voraus bezahlt haben, werden **automatisch** auf Ihr Eponet-Wallet **zurückerstattet**.

Sie können eine Karte jederzeit sicher entfernen, ohne das im Voraus bezahlte Guthaben für die verbleibenden Monate zu verlieren.

Einfaches Beispiel

Sie haben 1 Karte mit dem Hub-2-Profil aktiviert:

- Monatliche Gebühr = 2,00 CHF
- Sie haben für 3 Monate im Voraus bezahlt → Gesamtbetrag = 6,00 CHF

Wenn Sie die Karte mitten im ersten Monat entfernen:

- Die Gebühr für Monat 1 (2,00 CHF) wird weiterhin berechnet
- Die Gebühren für die Monate 2 und 3 (4,00 CHF) werden Ihrem Wallet gutgeschrieben

Sie verlieren niemals das Geld für die Monate, die Sie nicht mehr nutzen werden.

Diese Regel gilt für jede Karte, die Sie entfernen, unabhängig davon, ob Sie eine oder mehrere Karten löschen.

Kurze Zusammenfassung des gesamten Vorgangs

1. Öffnen Sie Hsubject Roaming (an einer Station oder über das Menü).
2. Wählen Sie ein Profil aus.
3. Wählen Sie eine oder mehrere RFID-Karten aus.
4. Überprüfen Sie die Kosten und bezahlen Sie.
5. Ihre Karten sind nun einsatzbereit – Sie können an Tausenden von Partnerstationen aufladen!
6. Überprüfen Sie Ihre Sitzungen und filtern Sie sie jederzeit auf der Registerkarte „Sitzungen“.
7. Wenn Sie eine Karte später entfernen → wird nur der aktuelle Monat berechnet, zukünftige Monate werden Ihrem Guthaben gutgeschrieben

Das war's schon! Sie können nun mit Ihren Eponet-Karten nahtlos im gesamten Hsubject-Netzwerk tanken.

Version #7

Erstellt: 27 Juli 2026 06:59:27 von shanti

Zuletzt aktualisiert: 24 August 2026 07:15:08 von shanti