

Noleggio di caricabatterie

Qui troverete le istruzioni su come registrarsi presso una stazione di ricarica tramite ImmoConnect.

Per prima cosa, scansiona il codice QR presente sulla stazione di ricarica con la fotocamera del tuo smartphone. Dovrebbe aprirsi questa pagina.

Clicchi su «Utilizza tramite ImmoConnect» e poi in basso su «Avanti».

B2306A48-6D3E-477A-A692-5C842A51BCE3_1_101_o.jpeg

Ora potete effettuare l'accesso con il vostro account Eponet.

C61F698F-AA78-4926-9AAC-5E428DFB4299_1_101_o.jpeg

Una volta effettuato l'accesso, su questa pagina troverete le Condizioni generali di contratto.

IMG_2603.jpeg

Scorrete fino in fondo alla pagina e cliccate su "Accetto e connettiti" per noleggiare la stazione di ricarica.

IMG_2604.jpeg

La richiesta della stazione di ricarica è stata inviata con successo. Il team di gestione potrà ora esaminare la richiesta e, se del caso, accettarla.

Devi ancora attivare le tue carte RFID nei caricatori noleggiati affinché il processo di ricarica possa iniziare. Questo avviene nella sezione "Carte RFID" del sito web o dell'app Eponet Go.

Se la richiesta di noleggio di una stazione di ricarica viene approvata automaticamente (se selezionato dal proprietario della stazione di ricarica), è possibile abilitare le carte RFID presso la stazione di ricarica per il processo di ricarica:

card allow pop up.png

- Consenti tutte le carte: in questo modo tutte le vostre carte vengono abilitate presso la stazione di ricarica noleggiata.
 - Se il tuo account non contiene carte, il sistema crea una carta RFID virtuale nel tuo account e la autorizza presso la stazione di ricarica noleggiata
new card created and allowed.png
 - Puoi anche autorizzare manualmente solo alcune carte per la stazione di ricarica noleggiata cliccando sul pulsante "Fai più tardi"

Puoi anche visualizzare lo stato della tua richiesta nella sezione "Le mie richieste".

IMG_2605.jpeg

Non appena la richiesta di noleggio sarà stata confermata dall'amministrazione, potrai visualizzare le stazioni di ricarica che hai noleggiato nell'app Eponet nella scheda "ImmoConnect".

IMG_2607.jpeg

Ora puoi attivare le tue carte RFID per la stazione di ricarica in "E-Mobility > Carta RFID" selezionando "Attiva".

Questa funzione è [descritta qui](#).

Da questo momento in poi è possibile ricaricare presso questa stazione di ricarica.

Revisione #7

Creato 27 novembre 2025 08:17:26

Aggiornato 30 aprile 2026 10:55:51 da shanti