Fahrzeuge verwalten

Meine Fahrzeuge

Über die Registerkarte **„Meine Fahrzeuge**“ können Sie Ihre Fahrzeuge hinzufügen und verwalten. Sie können technische Details speichern und RFID-Karten mit den einzelnen Fahrzeugen verknüpfen.

So öffnen Sie den Reiter:

- Gehen Sie zu **„Kontakte“ → „Meine Fahrzeuge“**
  oder klicken Sie oben im Bereich „Kontakte“ auf die Registerkarte **„Meine Fahrzeuge**“.

image.png

Ein neues Fahrzeug hinzufügen

1. Klicken Sie auf die blaue Schaltfläche **„+ Neues Fahrzeug“** in der oberen rechten Ecke.
2. Es öffnet sich ein Popup-Fenster: **„Fahrzeug hinzufügen**“.

image.png

Geben Sie die Fahrzeugdaten ein

Grundlegende Informationen

- **Fahrzeugtyp** – Wählen Sie den Fahrzeugtyp aus
- **Fahrzeugname** – Geben Sie einen Namen für das Fahrzeug ein (Pflichtfeld)
- **Hersteller / Marke** – Hersteller oder Marke
- **Modelljahr** – Modelljahr
- **Kennzeichen** – Kfz-Kennzeichen
- **VIN / Fahrgestellnummer** – Fahrzeugidentifikationsnummer
- **Fahrzeugbild** – Laden Sie ein Foto des Fahrzeugs hoch (PNG oder JPG, max. 5 MB), indem Sie darauf klicken oder es per Drag & Drop verschieben

image.png

Technische Daten

- **Akkukapazität** – Akkukapazität in kWh
- **Elektroherd** (Reichweite) – Maximale Reichweite in km

Verbrauch

- **Durchschnittlicher Verbrauch** – Durchschnittlicher Verbrauch in kWh/km

Verknüpfte RFID-Karten

- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie eine oder mehrere RFID-Karten aus, die zu diesem Fahrzeug gehören.

3. Wenn alle Felder ausgefüllt sind, klicken Sie auf **„Speichern**“.

image.png

Das neue Fahrzeug erscheint in der Liste.

Fahrzeugliste anzeigen

In der Liste sehen Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

- Fahrzeug (Name)
- Fahrzeugtyp
- Modelljahr
- Batteriekapazität
- Reichweite
- RFID (verknüpfte Karten)
- Aktion (Bearbeiten/Löschen)

Über das Suchfeld oben können Sie nach einem Fahrzeug suchen.

image.png

Fahrzeug bearbeiten

1. Klicken Sie in der Liste auf den Namen des Fahrzeugs.
2. Die Seite mit den Fahrzeugdetails wird geöffnet.

3. Ändern Sie die gewünschten Angaben (Name, Batteriekapazität, Reichweite, RFID-Karten usw.).
4. Am Ende der Seite sehen Sie die Schaltflächen **„Abbrechen“** und **„Speichern**“.
5. Klicken Sie auf **„Speichern“,** um Ihre Änderungen zu speichern.

image.png

Hinweis: Wenn Sie Änderungen vorgenommen haben, die noch nicht gespeichert wurden, erscheint unten die Meldung „Nicht gespeicherte Änderungen“.

image.png

RFID-Karten mit einem Fahrzeug verknüpfen

Sie können eine oder mehrere RFID-Karten mit einem Fahrzeug verknüpfen.

- Verwenden Sie beim Anlegen oder Bearbeiten eines Fahrzeugs das Feld **„Verknüpfte RFID-Karten**“.
- Wählen Sie die gewünschte(n) RFID-Karte(n) aus der Dropdown-Liste aus.
- Klicken Sie auf **„Speichern**“.

image.png

image.png

Die verknüpften RFID-Karten werden dann in der Fahrzeugliste und auf der Fahrzeugdetailseite angezeigt.

image.png

Fahrzeug löschen

1. Öffnen Sie die Fahrzeugdetailseite.
2. Klicken Sie auf das rote Papierkorbsymbol in der oberen rechten Ecke.
3. Bestätigen Sie den Löschvorgang.

image.png

image.png

Alternativ können Sie das Drei-Punkte-Menü (⋯) in der Fahrzeugliste verwenden und die Option „Bearbeiten“ oder „Löschen“ auswählen.

image.png

Version #3
Erstellt: 3 November 2026 08:15:56 von shanti
Zuletzt aktualisiert: 3 November 2026 10:20:53 von shanti