

Gemeinsame Karten

Beschreibung

Der Abschnitt **„Gemeinsam genutzte RFID-Karten“** bietet einen Überblick über die RFID-Karten Ihrer Organisation, die von anderen Nutzern innerhalb der Plattform freigegeben, eingeladen oder denen Zugriff gewährt wurde.

Mit dieser Funktion können RFID-Karteneinhaber alle externen Nutzer einsehen, denen sie Zugriff auf ihre RFID-Karten gewährt haben, und genau nachvollziehen, welche Ladestationen und Ladeprofile im Rahmen der jeweiligen Freigabebeziehungen verfügbar sind.

Wenn eine RFID-Karte von mehreren Benutzern eingeladen oder freigegeben wurde, kann die Karte erweitert werden, um alle zugehörigen Besitzer anzuzeigen. Durch Auswahl eines Besitzers werden die Ladestationen, Ladeberechtigungen und RFID-Profile angezeigt, die von diesem bestimmten Besitzer zugewiesen wurden.

Dies bietet vollständige Transparenz darüber, wer Zugriff auf Ihre RFID-Karten gewährt hat und welche Ladeprivilegien im Rahmen der jeweiligen Freigabebeziehung verfügbar sind.

Übersicht über gemeinsam genutzte RFID-Karten

Auf der Registerkarte **„Geteilte RFID-Karten“** werden RFID-Karten angezeigt, die mit anderen Nutzern geteilt wurden oder über aktive Freigabebeziehungen innerhalb der Plattform verfügen.

Für jede RFID-Karte können Benutzer:

- Details zur RFID-Karte anzeigen
- alle Eigentümer anzeigen, die diese Karte eingeladen haben
- alle mit der Karte verknüpften Ladegeräte einsehen
- Zugewiesene Ladeprofile anzeigen

Der Bereich **„Gemeinsam genutzte RFID-Karten“** bietet einen zentralen Überblick über alle Vereinbarungen zur gemeinsamen Nutzung Ihrer RFID-Karten.

image.png

Erläuterung der Liste **„Gemeinsam genutzte RFID-Karten“**

Die Tabelle **„Gemeinsam genutzte RFID-Karten“** bietet einen allgemeinen Überblick über die RFID-Karten, die an Freigabebeziehungen beteiligt sind.

RFID-Karten-ID – Eindeutige Kennung der RFID-Karte.

Referenz-ID – Optionale Referenznummer, die der Karte zugewiesen wurde.

Gemeinsame Nutzer – Anzahl der Nutzer, die diese Karte eingeladen haben

Details zur gemeinsam genutzten RFID-Karte anzeigen

So zeigen Sie die Freigabedetails einer RFID-Karte an:

- Navigieren Sie zu **„RFID-Verwaltung“** → **„Gemeinsam genutzte RFID-Karten“**.
- Suchen Sie die gewünschte RFID-Karte.
- Klicken Sie auf den Pfeil zum Erweitern neben der Zeile der RFID-Karte.
- In der erweiterten Ansicht werden alle Benutzer angezeigt, die gemeinsamen Zugriff auf die ausgewählte RFID-Karte haben.

So können Benutzer schnell alle aktiven Freigabeverhältnisse im Zusammenhang mit der Karte nachvollziehen.

Anzeigen des besitzerbezogenen Zugriffs

Jeder Eigentümer kann Zugriff auf verschiedene Ladestationen gewähren und unterschiedliche Ladeprofile festlegen.

screen-1.png

So zeigen Sie besitzerspezifische Berechtigungen an:

- Erweitern Sie die Zeile der RFID-Karte.
- Suchen Sie den gewünschten Eigentümer.
- Klicken Sie auf den Namen des Besitzers.

Das System zeigt alle Ladestationen an, die für diesen Eigentümer freigegeben sind.

Ladestationen

Listet alle Ladestationen auf, die über diesen Eigentümer verfügbar sind.

Zu den angezeigten Informationen können gehören:

- Name des Ladegeräts
 - Ladeprofile – Zeigt das vom Eigentümer für jedes Ladegerät zugewiesene Profil an.
-

Version #4

Erstellt: 10 Juni 2026 08:45:27 von shanti

Zuletzt aktualisiert: 17 Juni 2026 12:54:13 von shanti