

# Ladegerät einem Standort zuweisen

Sobald ein Standort angelegt ist, müssen Sie dem System mitteilen, welche Ladestationen zu diesem Standort gehören. Dies erfolgt auf der Registerkarte „**Ladestationen zuweisen**“.

## Schritt-für-Schritt-Anleitung:

- Gehen Sie zu **EMS → Einstellungen → „Ladestationen zuweisen“**.
- Klicken Sie auf der linken Seite auf den Standort, mit dem Sie arbeiten möchten (z. B. „Standort 1“). Die Standortdetails (Wago-ID und Ec-ID) werden angezeigt.
- Auf der rechten Seite sehen Sie:
  - Ein Suchfeld
  - Die Schaltfläche „**Automatische Zuweisung**“
  - Die Schaltfläche „**+ Ladegerät zuweisen**“
  - Eine Tabelle mit bereits zugewiesenen Ladegeräten

## So weisen Sie ein Ladegerät manuell zu:

- Klicken Sie auf „**+ Ladegerät zuweisen**“.
- Wählen Sie ein oder mehrere Ladegeräte aus der angezeigten Liste aus.
- Bestätigen Sie die Auswahl.

Die zugewiesenen Ladegeräte werden nun in der Tabelle mit folgenden Spalten angezeigt:

- **NAME** – Name des Ladegeräts (z. B. Laden 1)
- **SERIEN-NR.** – Seriennummer
- **OBJEKTE** – Verknüpftes Objekt / Objekt (z. B. PP-1)

## Nützliche Funktionen:

- Verwenden Sie das Suchfeld, um ein bestimmtes Ladegerät schnell zu finden.
- Über die Kontrollkästchen links neben jeder Zeile können Sie mehrere Ladestationen auswählen.
- Die Paginierung unten zeigt an, wie viele Ladestationen zugewiesen sind (z. B. „Anzeigen 1 bis 2 von 2 Ladestationen“).

**Hinweis:** Wenn Sie einen neuen Standort hinzufügen, werden die Standortdaten abgerufen. Sofern die korrekte Seriennummer von der Wago-Station empfangen wird, werden die

Ladestationen automatisch dem Standort zugewiesen.

**Hinweis:** Ein Ladegerät sollte normalerweise nur zu einem Standort gehören. Wenn Sie ein Ladegerät verschieben müssen, entfernen Sie es zunächst vom alten Standort und weisen Sie es dann dem neuen zu.

## Option „Automatische Zuordnung von Ladegeräten“

Die Funktion „**Automatische Zuweisung**“ ist nützlich, wenn Sie über viele Ladegeräte verfügen und der Standort entsprechende Ladegerätedaten übermittelt, die einem Standort zugeordnet werden sollten (über Seriennummern und Anschluss-ID).

### So verwenden Sie die Funktion:

- Gehen Sie zu **EMS → Einstellungen → Ladestationen zuweisen**.
- Wählen Sie links den gewünschten Standort aus.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „**Automatische Zuweisung**“ (neben „+ Ladegerät zuweisen“).
- Das System erkennt automatisch passende Ladegeräte und ordnet sie dem ausgewählten Standort zu.

### Nach der automatischen Zuordnung:

- Die neu zugewiesenen Ladegeräte werden in der Tabelle auf der rechten Seite angezeigt.
- Sie können einzelne Ladegeräte weiterhin entfernen oder manuell weitere hinzufügen, falls das Ergebnis der automatischen Zuordnung nicht optimal ist.

EMS-2.png

**Tipp:** Überprüfen Sie die Liste nach der automatischen Zuweisung immer, um sicherzustellen, dass die richtigen Ladegeräte zugeordnet wurden.

Version #2

Erstellt: 14 September 2026 11:59:09 von shanti

Zuletzt aktualisiert: 16 September 2026 07:19:03 von shanti