Integration Heliox Ladestation

- Heliox Flex 180kW Ladestation

Heliox Flex 180kW Ladestation

6606c8adde4d70191c4b0522_heliox-flex-180kw-ev-charging-s	Stand 05.06.2025 Die Ladestation kann im aktuellen Zustand nicht aus dem Portal oder über einen externen RFID-Leser gestartet werden, da dies Softwaretechnisch seitens Heliox nicht implementiert ist. Es ist nur AutoCharge über die Fahrzeug-Identifikationsnummer möglich. Die Konfiguration der Ladestation muss über Heliox selbst erfolgen. Werden mehrere Satelliten eingesetzt, muss jeder Satellit mit einer eigenen Seriennummer und der ConnectorID 1 erfasst werden. Die Ladestation kann über den Connector 0 oder auch über die einzelnen Connector gesteuert werden. Die minimale Ladeleistung ist 3kW - darunter wird die Ladung pausiert. Die Stackgrösse beträgt 60kW - heisst es kann wie folgt geladen werden - 1 Connector angeschlossen = 180kW - 2 Connector angeschlossen = 1x 120kW und 1x 60kW - 3 Connector angeschlossen = 3x 60kW