Instructions pour connecter les stations de recharge KEBA au portail Eponet

- Intégration de la station de recharge KEBA AC dans le portail Eponet

Intégration de la station de recharge KEBA AC dans le portail Eponet

Ce guide correspond à l'étape 3 pour la connexion d'une station de recharge KEBA AC au portail Eponet.

Vous trouverez l'étape 1 sous ce lien : Instructions de base pour l'intégration des bornes de recharge

grafik.png

KEBA P30 (la présence d'un maître est obligatoire)
Seules les stations de recharge esclaves ne peuvent pas être connectées : elles ont toujours besoin d'un maître.
Pour les nouvelles installations, nous recommandons d'utiliser uniquement des stations maîtres, ce qui vous offre plus de flexibilité.

Veuillez vérifier à l'avance que les stations de recharge Keba disposent de la dernière version du logiciel. La mise à jour prend beaucoup de temps et doit parfois être effectuée en plusieurs étapes successives.

Connectez-vous à l'interface web de la station de recharge et vérifiez d'abord la version actuelle du logiciel. Vous trouverez le mode d'emploi de la station Keba, les versions du logiciel et d'autres informations sous : Service & Support / Téléchargements chez KEBA

Veuillez noter le numéro de série de votre station de recharge KEBA (par exemple 2004XXXX). Vous aurez également besoin de ce numéro de série ultérieurement dans le portail Eponet.

Sélectionnez « OCPP-J 1.6 ». Si le logiciel est trop ancien, cela peut ne pas être possible. Le lien OCPP suivant doit être saisi dans la station de recharge principale sous Configuration OCPP :

wss://ocpp.eponet.io:443/1.6J/E57B/Serial ou ws://ocpp.eponet.io:80/1.6J/E57B/Serial

Le lien doit être saisi comme suit :

grafik.png

Veuillez activer les paramètres comme suit lors de l'autorisation (la page n'apparaît que lorsque vous avez activé l'autorisation) :

grafik.png

Sur la page d'état, l'état du backend doit être « Connecté ». Veuillez régler le point d'accès Wi-Fi sur INACTIF.

grafik.png

Liste de contrôle :

- Logiciel vérifié / à jour ?
- État du backend « Connecté » ?
- Point d'accès Wi-Fi INACTIF ?
- OCPP installé et station de recharge en ligne sur le portail Eponet

Passez maintenant à l'étape 4.