Intégration de la station de recharge ABB AC Terra dans le portail Eponet avec WSS

Ce guide correspond à l'étape 3 pour la connexion d'une borne de recharge ABB AC Terra au portail Eponet.

> Pour pouvoir utiliser ce guide, connectez-vous à Eponet (info@eponet.ch) afin d'être ajouté à notre application web. C'est la seule façon de suivre ce guide. Vous pouvez également suivre ce guide.

Vous trouverez l'étape 1 sous ce lien : Instructions de base pour l'intégration des bornes de recharge

grafik.png

Versions logicielles ABB AC Terra
1.3.5 est la version la plus ancienne prise en charge.
1.5.2 a été testée et est prise en charge
par Eponet. 1.6.5 a été testée et est prise en charge
par Eponet. 1.7.1 est une version intermédiaire (version non recommandée - la station de recharge affiche une LED rouge d'erreur après le branchement du véhicule, doit être mise à jour vers la version 1.8.21).
1.8.21 (version recommandée) (si nécessaire, mettre d'abord à jour vers la version 1.5.3, puis vers la version 1.7.1 > ensuite, la mise à jour vers la version 1.8.21 est possible Informations actuelles sur le produit ABB AC Terra disponibles sous le lien suivant : Site web ABB Terra

PIN - Un code PIN est fourni avec la station de recharge. Vous en aurez impérativement besoin pour la connexion et la configuration.
Conseil : enregistrez ce code PIN dans le portail Eponet pour chaque station de recharge. Mieux encore, prenez une photo pour éviter toute erreur de saisie. Le code PIN est également indispensable pour l'assistance ultérieure.

Préparer la station de recharge via TerraConfig

La station de recharge ABB Terra AC est configurée via l'application TerraConfig via Bluetooth. Pour cela, un compte sur le portail TerraConfig est nécessaire. Si vous n'en avez pas encore, vous pouvez en faire la demande via : Demande de compte AC Terra Suisse

Il vous suffit de rechercher « eponet » et de sélectionner le lien affiché. Le numéro de série est automatiquement enregistré et n'a pas besoin d'être ajouté au lien.

grafik.png

Remarque : avec le lien eponet.io OCPP, la station de recharge envoie le numéro de série sans tirets, comme suit : TACW2241021G0XXX. Si la station de recharge ne se connecte pas à Eponet, il est possible qu'elle soit enregistrée avec des tirets dans le portail Eponet : TACW22-4-1021-G0XXX. Modifiez alors la station de recharge et entrez le numéro de série

> sans tirets à l'aide du bouton « Remplacer la station de recharge ».

Important :

La station de recharge doit disposer de la version 1.3.5 ou supérieure du logiciel. Via l'application TerraConfig, le paramètre « Activer RFID externe » doit être défini sous RFID. Veuillez noter le numéro de série de votre station de recharge ABB Terra (par exemple TACW2241021Gxxx). Vous aurez besoin de ce numéro de série ultérieurement dans le portail Eponet.

Liste de contrôle :

- Logiciel vérifié / à jour ?
- Internet configuré / en ligne ?
- Charge libre désactivée ?
- OCPP installé et borne de recharge en ligne sur le portail Eponet ?
- RFID externe activé ?

Passez maintenant à l'étape 4.

Révision #11
Créé 17 janvier 2025 13:06:00 par David Brouwer
Mis à jour 30 octobre 2025 09:29:56