

Integration Autel MaxiCharger AC Ladestation ins Eponet Portal

Diese Anleitung ist der Schritt 3 für die Aufschaltung einer Autel AC Ladestation ins Eponet Portal.

Schritt 1 finden Sie unter diesem Link: [Grundanleitung Integration Ladestationen](#)

grafik.png

Software Versionen Autel MaxiCharger AC
Ladestation

V1.15 (Leistungsregelungsmodul) ist die tiefste
Version die unterstützt wird.

V1.16 (Leistungsregelungsmodul) ist geprüft und
wird von Eponet unterstützt

V1.19 (Leistungsregelungsmodul) und V1.50
(Ladesteuergerät) ist geprüft und wird von Eponet
unterstützt (empfohlene Version)

PIN - Im Lieferumfang der Ladestation ist ein PIN
dabei. Diesen benötigen Sie zwingend für die
Verbindung und Konfiguration.

Tipp: Legen Sie diesen PIN im Eponet Portal bei
jeder Ladestation ab. Noch besser als Foto
zusammen mit dem QR-Code, denn bei der
Konfiguration mit der App können Sie sich
blitzschnell via diesem QR-Code einloggen.
Auch für späteren Support ist der PIN zwingend.

Ladestation via Autel Config App aufschalten

grafik.png

Die Autel MaxiCharger AC Ladestation wird über die Autel Config App via Bluetooth konfiguriert. Hierzu benötigen Sie zwingend den PIN oder den dazugehörenden QR-Code mit dem integrierten PIN. Wir empfehlen Ihnen diese Vorbereitungen (App herunterladen und vorbereiten) genug früh vor der Installation zu tätigen.

Zugangsdaten zur Config App von Autel müssen frühzeitig bei emobility@gkshop.ch beantragt werden.

Wichtig: Die Ladestation muss Software Version V1.16 oder höher haben. Notieren Sie bitte die Serien-Nummer Ihrer Autel MaxiCharger Ladestation (z.B. AE0022A1GN5C0Gxxx). Diese Serien-Nummer benötigen Sie nachher im Eponet Portal.

Verbinden Sie sich mit der App „Autel Config“ und wählen Sie bei bei OCPP Server EPONET aus. Nach der Auswahl startet die Ladestation neu und beim OCPP Server sollte verbunden stehen.

grafik.png

Checkliste:

- Software kontrolliert / neuester Stand?
- Internet konfiguriert / online?
- OCPP Server: Eponet Link ausgewählt und Ladestation Online auf dem Eponet Portal?

Bitte stellen Sie sicher, dass Konfiguration korrekt eingestellt ist. Bitte beachten Sie, Eponet ist nicht verantwortlich, wenn die Ladestation falsch konfiguriert und zum Beispiel offline Laden erlaubt ist und dadurch keine korrekte Abrechnung im Eponet Portal erfolgt.

Fahren Sie nun wieder mit dem Schritt 4 weiter.

Version #11

Erstellt: 17 Januar 2025 12:50:04 von David Brouwer

Zuletzt aktualisiert: 16 April 2025 14:39:19 von David Brouwer