

Intégration de la station de recharge Elexon AC43 dans le portail Eponet

Ce guide correspond à l'étape 3 pour la connexion d'une station de recharge Autel AC au portail Eponet.

Vous trouverez l'étape 1 sous ce lien : [Instructions de base pour l'intégration des stations de recharge](#)

Elexon_43kW_AC-306797712 2.jpeg

Le mot de passe et le nom d'utilisateur ne doivent pas être modifiés, car il ne sera plus possible de se connecter en cas de perte.

Configurer la station de recharge via l'interface web

Saisissez l'adresse IP de la station de recharge dans la barre d'adresse de votre navigateur. Vous pouvez maintenant vous connecter à la station de recharge.

Connexion standard :
Nom d'utilisateur : root
Mot de passe : admin

La fenêtre suivante s'ouvre alors. Configurez tous les paramètres comme indiqué sur l'image.

Bildschirmfoto 2025-10-31 um 09.26.23.png

Lien OCPP : ws://ocpp.eponet.io/1.6J/2541/« numéro de série »

Le numéro de série se trouve sur la station de recharge ou peut être consulté dans la rubrique « Utilisateur » de l'interface Web.

Liste de contrôle :

- Logiciel vérifié / à jour ?
- Internet configuré / en ligne ?
- Serveur OCPP : lien Eponet sélectionné et station de recharge en ligne sur le portail Eponet ?

Veillez vous assurer que la configuration est correcte. Veuillez noter qu'Eponet n'est pas responsable si la station de recharge est mal configurée et que, par exemple, la recharge hors ligne est autorisée, ce qui empêche une facturation correcte sur le portail Eponet.

Passez maintenant à l'étape 4.

Révision #2

Créé 31 octobre 2025 12:45:04

Mis à jour 31 octobre 2025 13:00:28